# PQCPA

# アナログ・パルス出力ポジ ションセンシングシリンダ 専用PQCPAシリーズ。

- ●環境に優しい鉛フリー対応。
- ●アナログ入力・パルス入力タイプを用意。
- 上限下限個別設定可能な多点出力機能 (5点) 標準搭載。注1)
- 16bitAD変換器搭載による高分解能を実現。 (アナログ入力タイプ)
- 応答周波数200kHzのカウンタ搭載(パルス入力タイプ)
- ●パルス位置補正機能付。<sup>注2)</sup>
- 注1) バンク切換を設定することにより、最大15点の多点出 力機能が使用できます。
- 注2) シリンダスイッチを取付けることにより位置の補正を 行います。エンコーダの滑りによる位置の誤差をなく します。



#### 標準仕様

種 類	アナログ	パルス
形式	PQCPA-CU-A	PQCPA-CU-P
適合入力信号	アナログ電圧/アナログ電流	AB相
表 示 範 囲	±99	9999
分 解 能	ストローク×1/10000	_
応 答 周 波 数	1kHz	200kHz
直 線 性	±0.02%FS	_
信号種類	電圧入力0~10V 電圧入力1~5V 電流入力4~20mA	オープンコレクタ入力 差動入力(ラインドライバ入力) 12V 電圧入力 24V 電圧入力
モニタ出力	電圧出力 注)	ラインドライバ出力
サンプリング速度	1000回/sec	
表示速度	10回/sec	
表示方法		
制御入力	無電圧入力(有接点・無接点)	
制御出力	オープンコレクタ 最 (上限下限個別設定可能多点出力機	最大定格DC50V 50mA 能(5 点)・パルス位置補正機能付)
電源電圧	DC24V	±10%
周 囲 温 度	0~50℃(但し、	、凍結なきこと)
周 囲 湿 度	35~85%RH(但	し、結露なきこと)

多点出力付位置表示器

注)電流入力(4~20mA)時のモニタ出力は1~5Vの電圧出力

# 機能表


INCHUZX		
タイプ	アナログ入力	パルス入力
	PQCPA-CU-A-A	PQCPA-CU-P-12
形式	PQCPA-CU-A-V	PQCPA-CU-P-24
	_	PQCPA-CU-P-00
	位置表示	位置表示
	バンク切替	バンク切替
機能	多点出力	多点出力
作或用比	位置データホールド	位置データホールド
	_	0セット設定信号
	_	補正機能


# 対応アクチュエーター覧

シリーズ	検出方式	信号タイプ
PTN-1B	アブソリュート方式	アナログタイプ
PTH-1B		(4~20mA, 0~10V)
PTT-1B		(4~20IIIA、0~10V)
PSR-1A		アナログタイプ (1~5V)
35P-3	リニアパルスエンコーダ	
70P-8		エンコーダタイプ
140P-8		


注)各シリンダの詳細は各シリーズの項を参照ください。

#### 位置表示器






- 12 12Vオープンコレクタ入力、12V電圧入力
- 24Vオープンコレクタ入力、24V電圧入力
- 00 差動入力
- 注) OO 差動入力はシリンダとのセット販売はありません。 (表示器を単体でご使用になる場合の仕様)



#### 外形寸法図



#### 付属コネクタ

● CN1 コネクタ (測長センサ信号入力用)



● CN2 コネクタ (測長センサ信号出力用)




● CN3 コネクタ(制御入出力用)



● CN4 コネクタ(電源用)




## センサ・表示器間ケーブル形式




- ※ケーブルをご注文の際は、センサ側アクチュエータのシリーズ名をご確認ください。 形式によっては接続できない場合があります。
- ※表示器側コネクタはお客様にて配線後、表示器に付属しているCN1コネクタに接続してください。

#### PQCPA-CV1-ケーブル長さ

対応アクチュエータ: PTH-1B/PTN-1B/PTT-1B








# PQCPA-CV2-ケーブル長さ

対応アクチュエータ: 35P-3/70P-8/140P-8








#### PQCPA-CV3-ケーブル長さ

対応アクチュエータ: PSR-1A



注) PSR-1Aには標準付属品として2mのケーブルが付属していますのでケーブル長さが2m以外を必要とする場合に、こ

PQCPA-CU-\*

 $\Theta$ 

TAIYO POLIMINI MINING ME

000


O.,

# のケーブルを選択してください。(この場合 PSR-1A の標準ケーブル(2m)を取りはずし、選択ケーブルを直接アンプ に取付けてください。)

# I/Oケーブル形式



※I/Oケーブルの長さは5mです。







CN3 ハーフピッチコネクタ 注) CN3 ハーフピッチコネクタはコネクタのみ標準付属品となっています。 ケーブル付コネクタが必要の場合は、ご注文ください。

# 外部入出力

# CN1

ピン番号	内容	信号種類
1	電圧・電流入力	アナログ入力
2	NC	_
3	電圧・電流GND	アナログ入力
4	A相	パルス入力
5	一A相	パルス入力
6	B相	パルス入力
7	一B相	パルス入力
8	+24V	電源出力
9	+12V	電源出力
10	GND	電源出力・AB相GND

#### CN2

ピン番号	内容	信号種類
1	Pout	アナログ出力
2	Vss	アナログ出力
3	A pulse	パルス出力
4	A pulse GND	パルス出力
5	B pulse	パルス出力
6	B pulse GND	パルス出力

#### CN4

ピン番号	内容	信号種類
1	P24	電源
2	N24	電源
3	PE	電源

#### CN3

ピン番号	内容	信号種類
1	0セット設定信号	入力
2	位置データホールド	入力
3	補正機能	入力
4	バンク切り換え0	入力
5	バンク切り換え1	入力
6	バンク切り換え2	入力
7	予備入力	入力
8	予備入力	入力
9	入力コモン	入力
10	入力コモン	入力
11	多点出力信号 0	出力
12	多点出力信号 1	出力
13	多点出力信号 2	出力
14	多点出力信号 3	出力
15	多点出力信号 4	出力
16	予備出力	出力
17	予備出力	出力
18	予備出力	出力
19	出力コモン	出力
20	出力コモン	出力
	****	ADZ / +* \

※詳細につきましては取扱説明書を参照ください。

### 製品構成例

